

Auszugsbrausen und Spültisch-Siphon in Küchen

Für Spültischgarnituren mit Auszugsbrause empfehlen wir eine regelmässige Kontrolle. Der Panzerschlauch kann durch den täglichen Gebrauch und Materialermüdung undicht werden. Der Schlauch befindet sich hinter dem Kehrrichtauszug, weshalb Undichtigkeiten oft über längere Zeit nicht entdeckt werden und zu grossen Schäden am Küchenmobiliar führen können.

Beim Kehrrichtauszug ist darauf zu achten, dass dieser beim schliessen nicht auf den Spültischsiphon aufschlägt. Der Siphon kann dadurch in den Verbindungsteilen verschoben werden, was zu Undichtigkeiten führen kann.

Wir empfehlen folgende Kontrollen regelmässig durchzuführen:

- Ist der Boden des Kehrrichtfachs feucht?
- Sind Rückwand und sichtbarer Zementboden feucht?
- Sind Wassertropfen an Panzerschlauch oder Siphon sichtbar?
- Steht der Siphon schief?

Undichtigkeiten sollen ohne Verzug repariert werden, da Feuchtigkeit zu grossen Schäden an den Küchenmöbeln führt.